

Informations de rappel

Cuisinières électriques encastrables Samsung



**Modèle de cuisinière
électrique encastrable
Samsung
NE58F9500SS/AC**



**Modèle de cuisinière
électrique encastrable
Samsung
NE63A8711QN/AC**



**Modèle de cuisinière
électrique encastrable
Samsung
NE58K9850WG/AC**



**Modèle de cuisinière
électrique encastrable
Samsung
NE63T8111SS/AC**

NE58F9500SS/AC	NE58F9710WS/AC	NE58H9950WS/AC	NE58K9500SG/AC	NE58K9850WG/AC
NE58K9850WS/AC	NE63A8711QN/AC	NE63BB871112AC	NE63T8711SG/AC	NE63T8711SS/AC
NE63T8751SG/AC	NE63T8751SS/AC	NE58M9430SS/AC	NE58R9311SS/AC	NE58R9430SG/AC
NE63A8315SS/AC	NE63T8111SS/AC	NE63T8311SS/AC	NE63T8511SS/AC	

Nom du produit: Ce rappel concerne les cuisinières électriques encastrables Samsung portant les numéros de modèle ci-dessus (liste complète des articles sur les pages suivantes). Le numéro de modèle se trouve sur les cuisinières, dans le coin supérieur gauche intérieur de la porte du four ou à l'intérieur du bac de rangement situé au bas du four.

Danger: Les boutons montés à l'avant des cuisinières peuvent être activés par un contact accidentel avec des humains ou des animaux domestiques, ce qui présente un risque d'incendie.

Solution: Les consommateurs devraient contacter Samsung pour recevoir gratuitement un ensemble de boutons de verrouillage ou de couvercles compatibles avec leur modèle de cuisinière électrique encastrable à installer. Les consommateurs qui utilisent les cuisinières rappelées sans bouton de verrouillage ni couvercle sont priés de garder les enfants et les animaux domestiques éloignés des boutons, de vérifier les boutons de la cuisinière pour s'assurer qu'ils sont éteints avant de quitter la maison ou d'aller au lit, et de ne pas laisser d'objets sur la cuisinière lorsque la cuisinière n'est pas utilisée. Les consommateurs disposant de cuisinières compatibles Wi-Fi peuvent activer la notification «

Cooktop On » sur l'application Samsung SmartThings pour recevoir des alertes sur leur smartphone lorsqu'un brûleur de table de cuisson est allumé.

Consumer Contact: communiquer avec Samsung au numéro sans frais 1 833 775-0120 de 9 h à 18 h. HNE, ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par [clavardage en direct](#), ou https://www.samsung.com/ca_fr/support/slide-in-electric-range-knob-kit/ pour recevoir un ensemble gratuit de verrous ou de capuchons de bouton.

S/O SKU	Stock SKU	Model#
1000684257	1000736144	NE58F9500SS
1000684256		NE58F9710WS
1000799892	1000803574	NE58H9950WS
1001009099	1001009297	NE58K9500SG
1001009097		NE58K9850WG
1001002356	1001043320	NE58K9850WS
1001699705	1001718051	NE63A8711QN
1001699706		NE63BB871112
1001551502	1001543176	NE63T8711SG
1001551503	1001543336	NE63T8711SS
1001551615		NE63T8751SG
1001552906	1001543337	NE63T8751SS
1001049785	1001057303	NE58M9430SS
N/A		NE58R9311SS
1001296347		NE58R9430SG
1001660213	1001653140	NE63A8315SS
1001549402	1001543334	NE63T8111SS
1001551501	1001543335	NE63T8311SS
N/A		NE63T8511SS