

Tables de cuisson électriques radiantes de 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et commandes à effleurement.
Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel d'incendie et de brûlures.

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897

Visiter: repair.whirlpoolcorp.com

En attendant, nous recommandons d' éteindre l'unité au niveau du disjoncteur lorsqu'elle n'est pas utilisée. NE PAS laisser de matériaux inflammables ni de batterie de cuisine vide sur ou à côté de la table de cuisson.

LES NUMÉROS DE MODÈLES COMMENCENT AVEC :

KCES950HSS

KCES950HBL

KCES956HSS

KCES956HBL





AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

Tables de cuisson électriques radiantes de 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et commandes à effleurement.
Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel d'incendie et de brûlures.

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897

Visiter: repair.whirlpoolcorp.com

En attendant, nous recommandons d'éteindre l'unité au niveau du disjoncteur lorsqu'elle n'est pas utilisée. NE PAS laisser de matériaux inflammables ni de batterie de cuisine vide sur ou à côté de la table de cuisson.

LES NUMÉROS DE MODÈLES COMMENCENT AVEC :

WCE97US0HS

WCE97US0HB

WCE97US6HS

WCE97US6HB



À afficher jusqu'au 30 novembre 2019

En collaboration avec Santé Canada



AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

Tables de cuisson électriques radiantés de 24, 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et commandes à effleurement.
Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel d'incendie et de brûlures.

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897

Visiter : repair.whirlpoolcorp.com

En attendant, nous recommandons d'éteindre l'unité au niveau du disjoncteur lorsqu'elle n'est pas utilisée. NE PAS laisser de matériaux inflammables ni de batterie de cuisine vide sur ou à côté de la table de cuisson.

LES NUMÉROS DE MODÈLES COMMENCENT AVEC :

JEC4430HS

JEC4430HB

JEC4536HS

JEC4536HB

JEC4424HB



À afficher jusqu'au 30 novembre 2019

En collaboration avec Santé Canada

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

Tables de cuisson électriques radiantres à évacuation descendante de 30 et 36 po, avec surface en vitrocéramique et commandes à effleurement. Certains éléments de la surface de cuisson peuvent démarrer seuls, posant un risque potentiel d'incendie et de brûlures.

QUE FAIRE?

Appeler : 1-888-900-7897

Visiter : repair.whirlpoolcorp.com

En attendant, nous recommandons d'éteindre l'unité au niveau du disjoncteur lorsqu'elle n'est pas utilisée. NE PAS laisser de matériaux inflammables ni de batterie de cuisine vide sur ou à côté de la table de cuisson.

LES NUMÉROS DE MODÈLES COMMENCENT AVEC :

JED4430GB

JED4536GB

JED4430GS

JED4536GS



En collaboration avec Santé Canada

À afficher jusqu'au 30 novembre 2019